

Elstolpe med betalsystem

För medlemmar / platsinnehavare

Borstahusens Hamn 2021



Borstahusens Hamnförvaltning
info@borstahusens-ss.se
Tel +46 761 957 170 Kort nr. 00501



1 Instruktioner (medlemmar/platsinnehavare)


För att köpa el i de nya elstolparna behöver du ha ett BEAS-Card med hamnens logotyp. Inga andra kort fungerar här. Medlemmar/platsinnehavare köper ett kort på Hamnkontoret, kostnad 250 kr, varav 50 kr för kortet och 200 kr är förladdat för el. När de förladdade pengarna är förbrukade kan kortet laddas upp med mera pengar i BEAS-betalautomaten vid Hamnkontoret.

Betalning sker med bankkort/kreditkort.

Kostnaden är för närvarande 2,50 kr/kWh. Som medlem/platsinnehavare får du 10% rabatt på det priset. Vid varje "köp" av ström i stolpen läggs 10 kWh på uttaget och då dras motsvarande summa från kortet.


1.1 Köp av el


1. Sätt in ditt BEAS-Card i slitsen och låt det sitta kvar. Aktuellt kortsaldo visas på displayen.
2. Välj uttag genom att trycka på den knapp som har samma nummer som det uttag du tänker använda. Det första köpet är nu gjort.
3. Om du vill ladda på mera pengar på uttaget, så trycker du på samma siffra om igen tills du når det belopp du vill köpa el för.
4. Ta ut kortet ur kortläsaren och köpet är klart.



1.2 Ångra köp av el


Om du av någon anledning vill avbryta din pågående elförbrukning så kan det belopp som ännu inte förbrukats läggas tillbaka på ditt kort.

1. Sätt in ditt BEAS-Card.
2. Tryck på pil-knappen  under **Töm** på displayen så läggs saldot tillbaka på kortet.
3. Ta ut kortet ur kortläsaren.



1.3 Kontrollera saldo


1. Tryck på knappen som motsvarar uttagets nummer så visas hur mycket som är kvar att förbruka.



1.4 Aktuell förbrukning

Så här avläses den momentana effektförbrukningen på uttaget.

1. Tryck på siffran för det uttag som ska avläsas.
2. Tryck därefter på samma knapp i minst 5 sekunder, så visas den aktuella förbrukningen i watt på displayen.



OBS! Ovanför uttagen finns en lucka. Där bakom finns "Personskyddsbrytare", automatsäkring och jordfelsbrytare i ett. Efter återställning måste luckan skruvas fast igen.